



InfoPrint SP 8200

クイックガイド

各部の紹介 **1**

用紙がつまったときの取り除きかた **2**

困ったときには **3**

用紙をセットするとき **4**

消耗品の交換方法とご購入方法 **5**

主なメッセージ一覧 **6**

ご使用前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。
また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。
安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ハードウェアガイド』
「安全上のご注意」をお読みください。

目次

1	各部の紹介	● 全体	3
		● 内部	4
		● 操作部	5
2	用紙がつまったときの取り除きかた	● 「%・A」が表示された場合の対処策	6
		● 「%・B」が表示された場合の対処策	7
		● 「%・C」が表示された場合の対処策	8
		● 「%・Z」が表示された場合の対処策	9
3	困ったときには	● 思いどおりに印刷できないとき	11
		● 接続がうまくいかないとき	12
		● オペレーターコールライト (オプション) が点灯/点滅したとき	13
4	用紙をセットするとき	● 給紙トレイに用紙をセットする	14
		● 手差しトレイに用紙をセットする	15
		● 普通紙以外の用紙について	17
5	消耗品の交換方法とご購入方法	● トナーを交換する	18
		● ドラムユニットを交換する	21
		● 消耗品のご購入について	26
6	主なメッセージ一覧	● エラーコードが表示されないメッセージ	27
		● エラーコードが表示されるメッセージ	30