

IPSiO GX 7000/GX 2500 をお買い上げのお客様へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書では、本製品を使用するための補足情報について説明しています。ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、本書をすぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー

省エネモード中のトレイセット不良エラーについて

省エネモード時にトレイセット不良のエラーメッセージが表示されている場合、トレイが正しくセットされていれば正常に印刷することができます。エラーメッセージは印刷終了後に消えます。

操作を制限する（パネルロック）について

使用説明書に誤りがありました。次のように訂正し、お詫び申し上げます。

訂正箇所	誤	正
『操作ガイド』保守・運用について>操作を制限する(パネルロック)>キーをロックする 手順1	[◀] [▶] [▼] キーを同時に三秒間長押しして、[OK] キーを押します。	[戻る] キー、[OK] キー、[▼] キーを同時に三秒間長押しして、[OK] キーを押します。
『操作ガイド』保守・運用について>操作を制限する(パネルロック)>ロックを解除する 手順2		