



: 冊子で提供される使用説明書です。



: CD-ROM で提供される使用説明書です。



: システム管理者向けの情報です。



: 一般ユーザー向けの情報です。

使用説明書の確認

本機に同梱されているもの

- 使用説明書の紹介



- かんたんセットアップ



- 使用説明書 < オプション設置編 >



- 使用説明書 < 保守・運用編 >



CD-ROM に収録されているもの



- 使用説明書の紹介 (このページ)

- 使用説明書 < システム設定編 >

- 使用説明書 < クライアント編 >

- CD-ROM に収録されているファイルをコピーして使用するときは、全てのファイルをコピーしてください。ただし、Windows 環境でご使用の場合は、デスクトップ、「Windows」フォルダ以外にコピーしてください。
- PDF が自動的に表示されない場合は、CD-ROM 内の以下のファイルをダブルクリックしてください。
Windows でご使用の場合「MANUAL.EXE」
Macintosh でご使用の場合「manual」
- Macintosh をご使用の場合、CD-ROM 内の使用説明書を参照するために、PS3 エミュレーションカードに同梱されている CD-ROM から Acrobat Reader をインストールしてください。

ご使用前の準備

プリンターの設置・設定



かんたんセットアップ

本機の設置方法、接続方法、その他の準備について説明しています。

プリンター側の準備・設定


オプションの設置



使用説明書<オプション設置編>

オプションの取り付け方法を説明しています。

ネットワーク接続の準備と運用



使用説明書<システム設定編>

サーバーの設定、操作パネルを使用した本機の設定方法を説明しています。

- ご使用前の準備
- Windows 2000 **プリントサーバーを準備する**
- Windows XP、Windows Server 2003 **プリントサーバーを準備する**
- Windows NT 4.0 **プリントサーバーを準備する**
- NetWare **サーバーを準備する**
- Ridoc IO Admin **を使う**
- Web **ブラウザを使う**
- 機器の監視と設定の変更
- 操作パネルを使用する

パソコン側の準備・設定

各 OS から印刷するための操作



使用説明書 < クライアント編 >

Windows、Mac OS、UNIX、NetWare クライアントから印刷するための設定方法やCD-ROM収録ソフトウェアについて説明しています。

- Windows 95/98/Me で使う
- Windows 2000 で使う
- Windows XP、Windows Server 2003 で使う
- Windows NT 4.0 で使う
- Mac OS で使う
- UNIX で使う
- NetWare で使う
- CD-ROM 収録ソフトウェアについて
- 試し印刷 / 機密印刷
- こんなときには

日常の取り扱い

保守と補給、トラブルシューティング



使用説明書 < 保守・運用編 >

トナーや各ユニットなどの消耗品の交換方法や、本機の調整方法を説明しています。また、安全上のご注意、用紙に関する情報と注意事項、エラーメッセージが表示されたとき、用紙が詰まったときの対処方法を説明しています。

- 安全上のご注意
- 用紙について
- 消耗品を交換する
- 清掃・調整する
- こんなときには

アイコン



このアイコンをクリックすると、使用説明書一覧のページが表示されます。



このアイコンをクリックすると、次のページが表示されます。



このアイコンをクリックすると、目次が表示されます。

補足

画面上に複数のPDFマニュアルを開きたいときは、Acrobatの環境設定を以下のように変更する必要があります。

- ① [ファイル]^{*1}メニューの[環境設定]をポイントし、[一般]をクリックします。
[一般環境設定]ダイアログが表示されます。
- ② [文書間リンクを同一ウィンドウで開く]^{*2}チェックボックスのチェックを外します。

^{*1} Acrobat5.0 をご使用の場合[編集]メニュー

^{*2} Acrobat5.0 をご使用の場合[オプション]選択時に表示される[文書相互リンクを同じウィンドウに開く]