

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「使用説明書<保守編>『安全上のご注意』」をお読みください。

- : 冊子で提供される使用説明書です。
- : CD-ROMで提供される使用説明書です。
- : システム管理者向けの情報です。
- : 一般ユーザー向けの情報です。

### 使用説明書の確認

#### 本機に同梱されているもの

- 使用説明書の紹介 (このシート)



- かんたんセットアップ



- 使用説明書<オプション設置編>



- 使用説明書<保守編>



- 使用説明書<運用編>



#### CD-ROMに収録されているもの



- 使用説明書の紹介

- 使用説明書<システム設定編>

- 使用説明書<クライアント編>

- CD-ROMに収録されているファイルをコピーして使用するときは、全てのファイルをコピーしてください。ただし、Windows環境でご使用の場合は、デスクトップ、「Windows」フォルダ以外にコピーしてください。
- PDFが自動的に表示されない場合は、CD-ROM内の以下のファイルをダブルクリックしてください。  
Windowsでご使用の場合「MANUAL.EXE」  
Macintoshでご使用の場合「manual」
- Macintoshをご使用の場合、CD-ROM内の使用説明書を参照するために、PS3モジュールに同梱のCD-ROMからAcrobat Readerをインストールしてください。

### ご使用前の準備

#### プリンターの設置・設定



##### かんたんセットアップ

本機の設置方法を説明しています。  
また、操作パネルからのネットワーク設定方法、[簡単セットアップ] ボタンからのソフトウェアのインストール方法を説明しています。本機をイーサネットケーブルでネットワークに接続してご利用になる場合、かんたんセットアップを見るだけでプリンターを使用できるようにすることができます。

### プリンター側の準備・設定


#### オプションの設置



##### 使用説明書<オプション設置編>

オプションの取り付け方法を説明しています。

#### ネットワーク接続の準備と運用



##### 使用説明書<システム設定編>

サーバーの設定や操作パネルを使用した本機の設定方法を説明しています。

- Windows 2000、Windows XP/Server 2003、Windows NT 4.0 プリントサーバーを準備する
- NetWare サーバーを準備する
- 機器の監視と設定の変更
- 操作パネルを使用する

### パソコン側の準備・設定

#### 各OSから印刷するための操作



##### 使用説明書<クライアント編>

Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP/Server 2003、Windows NT 4.0、Macintosh、UNIX、NetWare クライアントから印刷するための設定方法やCD-ROM収録ソフトウェアについて説明しています。

- Windows 95/98/Me で使う
- Windows 2000 で使う
- Windows XP/Server 2003 で使う
- Windows NT 4.0 で使う
- Macintosh、UNIX、NetWare で使う
- CD-ROM 収録ソフトウェアについて

### 日常の取り扱い

#### 保守と補給、トラブルシューティング



##### 使用説明書<保守編>

トナーや各ユニットなどの消耗品の交換方法や、本機の清掃・調整方法を説明しています。また、用紙に関する注意事項を記載しています。

- 消耗品を交換する
- 清掃・調整する
- 用紙に関する注意事項



##### 使用説明書<運用編>

用紙に関する情報を記載しています。また、エラーメッセージが表示されたとき、用紙が詰まったときの対処方法を説明しています。

- 用紙について
- メッセージが表示されたとき
- 印刷がはじまらないとき、思いどおりに印刷できないとき
- 詰まった用紙を取り除く

#### お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文や修理、製品の操作方法に関するお問い合わせはお買い上げの販売店、または最寄りのサービス実施店にご相談ください。  
修理については、修理範囲（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。  
転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談ください。転居先の最寄りの販売店、サービス実施店をご紹介します。  
プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。  
コールはイプシオ



0120-56-1240

●受付時間：9～12時、13～17時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）

#### 株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル107-8544 Tel:(03)3479-3111 (代表)

無断転載禁止 Copyright © 2003 RICOH COMPANY.,LTD.

Printed in China